

Device Code: 78.0 Function: 0 [**VOLUME DOWN**]

0000 006D 0022 0002 0157 00AC 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016
0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015
0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041
0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0689 0157 0056 0015
0E94

Device Code: 78.0 Function: 4 [**VOLUME UP**]

0000 006D 0022 0002 0157 00AC 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016
0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015
0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041
0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0689 0157 0056 0015
0E94

Device Code: 78.0 Function: 5 [**SETUP**]

0000 006D 0022 0002 0157 00AC 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016
0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015
0016 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016
0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0689 0157 0056 0015
0E94

Device Code: 78.0 Function: 6 [**MUTE**]

0000 006D 0022 0002 0157 00AC 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016
0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015
0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041
0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0689 0157 0056 0015
0E94

Device Code: 78.0 Function: 7 [**POWER TOGGLE**]

0000 006D 0022 0002 0157 00AC 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016
0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015
0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016
0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0689 0157 0056 0015
0E94

Device Code: 78.0 Function: 11 **[INPUT SELECT TOGGLE]**

0000 006D 0022 0002 0157 00AC 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016
0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016
0016 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016
0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0689 0157 0056 0015
0E94

Device Code: 78.0 Function: 14 **[INPUT HDMI 1]**

0000 006D 0022 0002 0157 00AC 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016
0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016
0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041
0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0689 0157 0056 0015
0E94

Device Code: 78.0 Function: 15 **[INPUT HDMI 2]**

0000 006D 0022 0002 0157 00AC 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016
0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016
0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016
0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0689 0157 0056 0015
0E94

Device Code: 78.0 Function: 21 **[SLEEP TIMER TOGGLE]**

0000 006D 0022 0002 0157 00AC 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016
0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016
0016 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016
0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0689 0157 0056 0015
0E94

Device Code: 78.0 Function: 29 **[INPUT COMPONENT]**

0000 006D 0022 0002 0157 00AC 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016
0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016
0016 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016
0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0689 0157 0056 0015
0E94

Device Code: 78.0 Function: 30 **[POWER OFF]**

0000 006D 0022 0002 0157 00AC 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016
0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015
0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041
0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0689 0157 0056 0015
0E94

Device Code: 78.0 Function: 31 **[POWER ON]**

0000 006D 0022 0002 0157 00AC 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016
0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015
0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016
0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0689 0157 0056 0015
0E94

Device Code: 78.0 Function: 33 **[DIGIT 1]**

0000 006D 0022 0002 0157 00AC 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016
0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015
0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016
0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0689 0157 0056 0015
0E94

Device Code: 78.0 Function: 34 **[DIGIT 2]**

0000 006D 0022 0002 0157 00AC 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016
0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015
0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0041
0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0689 0157 0056 0015
0E94

Device Code: 78.0 Function: 35 **[DIGIT 3]**

0000 006D 0022 0002 0157 00AC 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016
0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015
0016 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016
0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0689 0157 0056 0015
0E94

Device Code: 78.0 Function: 37 **[DIGIT 4]**

0000 006D 0022 0002 0157 00AC 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016
0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016
0016 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016
0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0689 0157 0056 0015
0E94

Device Code: 78.0 Function: 38 **[DIGIT 5]**

0000 006D 0022 0002 0157 00AC 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016
0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016
0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0041
0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0689 0157 0056 0015
0E94

Device Code: 78.0 Function: 39 **[DIGIT 6]**

0000 006D 0022 0002 0157 00AC 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016
0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016
0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016
0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0689 0157 0056 0015
0E94

Device Code: 78.0 Function: 40 **[DIGIT 0]**

0000 006D 0022 0002 0157 00AC 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016
0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016
0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0041
0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0689 0157 0056 0015
0E94

Device Code: 78.0 Function: 41 **[DIGIT 7]**

0000 006D 0022 0002 0157 00AC 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016
0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016
0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016
0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0689 0157 0056 0015
0E94

Device Code: 78.0 Function: 42 **[DIGIT 8]**

0000 006D 0022 0002 0157 00AC 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016
0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016
0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0041
0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0689 0157 0056 0015
0E94

Device Code: 78.0 Function: 43 **[DIGIT 9]**

0000 006D 0022 0002 0157 00AC 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016
0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016
0016 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016
0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0689 0157 0056 0015
0E94

Device Code: 78.0 Function: 45 **[PLAY]**

0000 006D 0022 0002 0157 00AC 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016
0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016
0016 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016
0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0689 0157 0056 0015
0E94

Device Code: 78.0 Function: 47 **[PAUSE]**

0000 006D 0022 0002 0157 00AC 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016
0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016
0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016
0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0689 0157 0056 0015
0E94

Device Code: 78.0 Function: 48 **[STOP]**

0000 006D 0022 0002 0157 00AC 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016
0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016
0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0041
0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0689 0157 0056 0015
0E94

Device Code: 78.0 Function: 49 [**SKIP FORWARD**]

0000 006D 0022 0002 0157 00AC 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016
0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016
0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016
0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0689 0157 0056 0015
0E94

Device Code: 78.0 Function: 50 [**SKIP BACKWARDS**]

0000 006D 0022 0002 0157 00AC 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016
0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016
0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0041
0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0689 0157 0056 0015
0E94

Device Code: 78.0 Function: 51 [**FAST FORWARD**]

0000 006D 0022 0002 0157 00AC 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016
0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016
0016 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016
0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0689 0157 0056 0015
0E94

Device Code: 78.0 Function: 52 [**FAST BACKWARD**]

0000 006D 0022 0002 0157 00AC 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016
0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016
0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0041
0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0689 0157 0056 0015
0E94

Device Code: 78.0 Function: 53 [**INPUT USB**]

0000 006D 0022 0002 0157 00AC 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016
0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016
0016 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016
0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0689 0157 0056 0015
0E94

Device Code: 78.0 Function: 55 [**INPUT HDMI 3**]

0000 006D 0022 0002 0157 00AC 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016
0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016
0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016
0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0689 0157 0056 0015
0E94

Device Code: 78.0 Function: 60 [**ASPECT SELECT TOGGLE**]

0000 006D 0022 0002 0157 00AC 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016
0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016
0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0041
0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0689 0157 0056 0015
0E94

Device Code: 78.0 Function: 102 [**SLEEP TIMER OFF**]

0000 006D 0022 0002 0157 00AC 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016
0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016
0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041
0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0689 0157 0056 0015
0E94

Device Code: 78.0 Function: 106 [**UP/CHANNEL UP**]*

0000 006D 0022 0002 0157 00AC 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016
0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016
0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041
0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0689 0157 0056 0015
0E94

Device Code: 78.0 Function: 107 [**DOWN/CHANNEL DOWN**]*

0000 006D 0022 0002 0157 00AC 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016
0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016
0016 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016
0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0689 0157 0056 0015
0E94

Device Code: 78.0 Function: 108 [**LEFT/VOLUME DOWN**]*

```
0000 006D 0022 0002 0157 00AC 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016
0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015
0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041
0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0689 0157 0056 0015
0E94
```

Device Code: 78.0 Function: 109 [**RIGHT/VOLUME UP**]*

```
0000 006D 0022 0002 0157 00AC 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016
0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015
0016 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016
0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0689 0157 0056 0015
0E94
```

Device Code: 78.0 Function: 113 [**MUTE ON**]

```
0000 006D 0022 0002 0157 00AC 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016
0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015
0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016
0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0689 0157 0056 0015
0E94
```

Device Code: 78.0 Function: 114 [**MUTE OFF**]

```
0000 006D 0022 0002 0157 00AC 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016
0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015
0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041
0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0689 0157 0056 0015
0E94
```

Device Code: 78.0 Function: 192 [**OK**]

```
0000 006D 0022 0002 0157 00AC 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016
0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015
0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041
0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0689 0157 0056 0015
0E94
```


Device Code: 78.0 Function: 193 **[UP]**

0000 006D 0022 0002 0157 00AC 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016
0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015
0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0016
0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0689 0157 0056 0015
0E94

Device Code: 78.0 Function: 194 **[DOWN]**

0000 006D 0022 0002 0157 00AC 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016
0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015
0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041
0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0689 0157 0056 0015
0E94

Device Code: 78.0 Function: 195 **[LEFT]**

0000 006D 0022 0002 0157 00AC 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016
0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015
0016 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0016
0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0689 0157 0056 0015
0E94

Device Code: 78.0 Function: 196 **[RIGHT]**

0000 006D 0022 0002 0157 00AC 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016
0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015
0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041
0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0689 0157 0056 0015
0E94

Device Code: 78.0 Function: 203 **[EXIT]**

0000 006D 0022 0002 0157 00AC 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016
0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015
0016 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0016
0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0689 0157 0056 0015
0E94